

# STARWIND

## Комплектация

- Увлажнитель воздуха – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

## Инструкция по эксплуатации



### Ультразвуковой увлажнитель

Дата изготовления: Сентябрь 2018 г

Произведено в Китае.

### Изготовитель:

ZHONGSHAN YIBAO ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.  
NO.68 YUFENG ROAD, DONGFENG TOWN,ZHONGSHAN  
CITY, GUANGDONG , CHINA  
ЖОНГШАН ИБАО ЭЛЕКСТРИКАЛ АППЛИАНСЕ КО., ЛТД  
No. 68 Юфенг Роад, Донгфенг Тоен, Жонгшан Сити,  
Гуандунг, Китай

### Импортёр в РФ:

ООО Хаскел  
119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 11,  
корп. 4, пом. III, ком. 4;  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070



**SHC1322**

Ультразвуковой увлажнитель

- 1 — Маленький диффузор для выхода пара
- 2 — Прозрачная крышка
- 3 — Большой диффузор для выхода пара
- 4 — Перегородка
- 5 — Декоративная крышка
- 6 — Корпус
- 7 — Регулятор мощности
- 8 — ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя



## Меры безопасности

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и в условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое

нечелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля

электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать под струю воды!

## Эксплуатация устройства

1. Снимите резервуар для воды с основания, сняв с него крышку. Переверните резервуар и открутите крышку резервуара для воды.
2. Налейте воду в резервуар. Для правильной работы прибора используйте очищенную воду температурой от 10 до 40°C. Водопроводную воду перед использованием рекомендуется отстаивать в течение суток. Использование жесткой неочищенной воды может привести к образованию накипи в рабочей камере и налета на находящихся поблизости предметах. Плотно закрутите крышку резервуара.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять в воду чистящие средства, ароматические масла, парфюмерные средства и т. п.

3. Установите резервуар для воды на прибор так, чтобы он плотно прилегал к основанию. Вода начнет подаваться в промежуточный отсек основания и рабочую камеру.

4. Установите крышку прибора на резервуар для воды.

5. Подключите прибор к электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается включать увлажнитель без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать резервуар во время работы воспрещается.

6. Когда резервуар с водой пуст - индикатор красный, устройство находится в режиме ожидания. В это время, пожалуйста, выключите питание или вытащите вилку, затем наполните, и включите устройство заново.

### **ВНИМАНИЕ!**

В устройстве есть функция "Верхнего долива воды". Это позволяет аккуратно наполнить резервуар водой, не снимая его с базы и не отключая от сети питания.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если индикатор:

**СИНИЙ** - устройство работает normally.

**КРАСНЫЙ** – устройство пустое (заправьте резервуар для воды).

9. При включении прибор автоматически начинает работать на 1-ой скорости подачи пара. Управляйте колесиком на панели управления для увеличения или уменьшения интенсивности парообразования. Прибор оснащен 3-мя скоростями подачи пара. Последовательно, выберите желаемую скорость подачи пара.

## Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Дисплей горит, но пар не появляется.	Крышка на резервуаре неплотно закручена. Резервуар для воды пуст.	Плотно закрутить крышку. Заполните резервуар водой.
Неприятные запахи при включении.	Прибор еще новый. Вода грязная или застоявшаяся. Оставьте резервуар в открытом состоянии на 12 часов	Добавьте воду в резервуар Очистите устройство, наполните чистой водой.
Необычные звуки	Резервуар неправильно установлен на основание увлажнителя. Неровная поверхность.	Закрутите плотно крышку на резервуаре. Плотно фиксируйте съемные части устройства
Белый налет на стенках резервуара и других элементах	Это отложение солей кальция в результате использования жесткой воды.	Очистите устройство, наполните чистой водой. В будущем используйте отфильтрованную воду.

## Очистка и уход

Использование жесткой воды может вызвать появление минеральных отложений на распылителе (ультразвуковой мемbrane), в рабочей камере и в резервуаре, что может привести к снижению производительности устройства и появлению белого налета на мебели и прочих предметах, находящихся в зоне действия увлажнителя.

Во избежание выхода устройства из строя и порчи мебели, техники, напольных покрытий и прочих предметов, рекомендуется раз в неделю проводить чистку резервуара, рабочей камеры и распылителя, а также как можно чаще менять воду.

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка основания и резервуара в посудомоечной машине.
- Не допускается мойка основания устройства под краном.
- Не допускается погружение основания в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
- Внутреннюю область резервуара и рабочую камеру тщательно промывайте раз в неделю раствором нейтрального моющего средства, после чего тщательно промывайте резервуар и рабочую камеру простой водой.
- Для очистки распылителя используйте губку или кусок мягкой ткани. Не используйте для очистки жесткие предметы.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

## Условия гарантийного обслуживания

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете найти на упаковке продукции.
- Срок гарантии 1 год.
- Срок годности не ограничен.

## Технические характеристики

Мощность: 25 Вт  
Напряжение: 220-240В ~ 50/60Гц  
Уровень шума: 35 дБ  
Индикатор отсутствия воды.  
Объем резервуара для воды: 3л  
Функция верхнего залива воды  
Рекомендуемая площадь увлажнения: 20-35 м<sup>2</sup>  
Расход воды: 280 мл/ч

Благодарим вас за выбор техники STARWIND

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---