

• *DESK FAN* • *ВЕНТИЛЯТОР* •

MODEL VD 252  
МОДЕЛЬ VD 252

**VES**electric

**INSTRUCTION MANUAL**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



VES ELECTRIC SPAIN

## OPERATION

- Speed on push button switch
  - 2 - high
  - 1 - low
  - off

**Note:** Do not push two buttons at once.

This may result in permanent damage to the switch.

## CLEANING

- Before cleaning the appliance make sure that the plug is off.
- Do not use abrasives or acids.
- To clean it, wipe the surface with a damp cloth, dry well.

## Attention!

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ VD 252

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВНИМАНИЕ!

- не подключайте вентилятор к розетке, не убедившись, что величина и тип напряжения в ней соответствуют указанным на вентиляторе
- не погружайте вентилятор в воду, или какую-либо другую жидкость и не эксплуатируйте его вблизи открытых источников воды
- не прикасайтесь к вентилятору влажными или мокрыми руками
- не подвергайте вентилятор воздействию погодных условий (дождь, солнце и т.п.)
- не позволяйте детям играть с вентилятором
- перед очисткой, или какими-либо другими видами работ с вентилятором всегда отключайте его от сети
- сохраняйте сетевой шнур неповрежденным
- для отключения от розетки не тяните за шнур
- не используйте вентилятор, если вилка или шнур повреждены
- не производите самостоятельно замену поврежденного кабеля или вилки - обратитесь в сервисный центр
- не используйте вентилятор для целей, для которых он не предназначен
- не оставляйте работающий вентилятор без присмотра

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- кнопки выбора скорости воздушного потока:
  - 2 - высокая скорость
  - 1 - низкая скорость
  - off - выключение

**Примечание:** никогда не нажимайте две кнопки сразу! Это может привести к необратимым повреждениям переключателя!

## УХОД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

- перед очисткой вентилятора убедитесь в том, что он отключен от розетки
- не используйте средства, содержащие абразив, или кислоту
- протрите поверхности чистой влажной тканью, затем насухо вытрите

## СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- наденьте заднюю решетку на корпус вентилятора
- надежно зафиксируйте ее с помощью зажимной гайки
- наденьте лопасть на ось
- зафиксируйте зажимной гайкой (вращая ее против часовой стрелки)
- перед установкой передней решетки убедитесь, что зажимные скобы находятся в открытом положении
- установите переднюю решетку
- защелкните зажимные скобы

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором или упаковкой.