



- Neļaujiet ierīci saskarties ar apgērbumu.
- Neizmantojiet epilatoru:
- uz sejas, skropstus vai matu epilēšanai
- uz bojātās ādas
- uz riska zonām (varikozām vēnām, dzimumzīmēm)
- ja jūs ciešat no ādas saslimšanas (ekzēma, iekai-sums, pinnes).
- Izmantojiet epilāciju bikini zonai, šo iekārtu var izmantot tikai ārējai kontūrai. Neizmantojiet to intīmīgām zonām (kaunuma lūpām). Higienisku iemeslu dēļ iesakām nedot lietot ierīci citai personai pat no tuvāko cilvēku vidus.

• Ja uz drošības nolūku šī ierīce atbilst piemērotām normām un direktīvām (elektromagnētiskās savienojumu direktīva, zemsprieguma direktīva, ierīkme uz vidi).

• **BRŪDĪBAJUMS:** Šo ierīci nedrīkst lietot personas (īpaši skolēniem, kuri fiziskās, manuālās vai garīgās spējas ir ierobežotas, vai personas, kurām nav nepieciešamas pieredzes vai zināšanas, ja vien persona, kas ir atbildīga par vīrus drošību, nenodrošina uzraudzību vai arī nesniedz nepieciešamas instrukcijas par ierīces lietošanu. Uzmanīgi bērnus un pacifistiskus, vai tie nepārsniedz ar ierīci.

• Neizmēģiniet izmantot abrazīvu vai korozīvo produktus.

• Neveiciet epilāciju, ja temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 35 °C.

## GARANTĪJA

Šīs ierīces parēdātājam personālgai lietošanai tālāk mūsu apstākļos. To nevair lietot profesionālos nolūkos. Nepareizas lietošanas gadījumā garantija nav spēkā.

## SAUDZĒSĪMĀ DABU!

- 1 Ierīces ražošanā izmantoti vairotāji materiāli. Izmēģiniet šos speciālajos savienojumos punktus vai nododiet autorizētā servisa centrā tālāka apstrāde.

Sīs instrukcijas ir pieejamas arī mūsu mājas lapā [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## ĀDAS SAGATAVOŠANA

- Pirms ādas ir jābūt tīrai un sausai.
- Citiem epilācijas veidiem izmantojiet šo ierīci pēc epilācijas norīdēm, lai mīkstinātu ādu un padarītu epilāciju vieglāku.

## PLINGS (ATBLĪSTOŠO MODUĻIS)

- Pirms plinga lietošanas uzmanīgi izlasiet pilnīgu uzdevu 2. daļas pirmā epilatora lietošanas, lai izvairītos no ādas iekaisuma.
- Uz neizņemamā vienācīgā plinga gēla vai krēmu.
- Pēc plinga lietošanas jānoskaidro, atbilstoši zonai ar mitru kolonijas lapašu, lai atdala āmas un ādas šūnas.

- PL Prēdzrozpēcēm izūytkowania prosimy uwaznie zapoznac się z poniższā instrukcją.

## BEZPIECZENSTWO

- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- Nie należy zanurzać w wodzie lub umieszczać pod bieżącą wodą nawet w celu oczyszczenia urządzenia.
- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie przy użyciu napięcia wskazanego na zasilaczu. Należy używać wyłącznie modeli zasilaczy dostarczanych przez producenta urządzenia.
- Odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania, przed czyszczeniem i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
- Odłączając urządzenie od zasilania, należy chwycić za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie używać przedłużaczy.
- Unikać kontaktu urządzenia z ubraniami.
- Nie stosować depilatora:
  - na twarzy, rękach i włosach
  - na uszkodzonej skórze
  - na strefach wrażliwych (żyłki, piegi, znamiona)
  - w przypadku występowania reakcji skórnych (egzema, trądzik, zapalenia).
- W przypadku depilacji strefy bikini depilatora używać wyłącznie za zewnętrznym konturze. Nie stosować na strefach intymnych (wargi sromowe). Ze względów higienicznych nie zalecamy użycia depilatora nawet najbliższym osobom.

- Dla bezpieczeństwa zapewniono zgodność urządzenia z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi (Dyrektywa Niskonapięciowa, Zgodność Elektromagnetyczna, Dyrektywa Środowiskowa...).
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym również przez dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod bezpośrednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoba ta udzieliła im wskazówek dotyczących obsługi urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru.
- Nie czyśćc produktami powodującymi ścieranie lub korozję.
- Nie używajc rodząca temperaturę od 0 °C do 35 °C.

## GWARANCJA

Depilator jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Nie używajc depilatora do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania depilatora.

## BIERZAMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!

- 1 Urządzenie jest wykonane z materiałów, które mogą być poddawane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi w urządzeniu znydając się także akumulatorowi.
- W tym celu należy poddać je do właściwej utylizacji, oddając do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów lub, w przypadku jego braku, do autoryzowanego punktu obsługi.

Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## PRZYGOLOWANIE SKORY

- Skóra musi być czysta i sucha.
- Używajc depilatora na sucho: czerwone punkty na skórze poinformują się po zakończeniu depilacji o normalnym trybie pracy i o konieczności czyszczenia i/lub o konieczności zmiany, a tego wogół depilacja najlepiej przeprowadzić z czyszczeniem. Jeżeli potrzeba, po zakończeniu depilacji można także przemyć ją wodą.

## NAMIAKOKA PEELINGOWA (W ZALAZNOŚCI OD MODELU)

- Zalecamy użyć głąboko peelingu dwukrotnie w 2 dni przed depilacją, aby zapobiec podrażnieniu skóry.
- Nie używajc rozdwójczone żelu lub kremu do peelingu.
- Po peelingu zalecamy przetrzeć wilgotną rękawicą w celu usunięcia martwego naskórka.

- cs Prēctētie si pozornē pēd použitīm prīstrojē.

## BEZPEČNOST

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- udržujte přístroj v suchu.
- Neponořujte do kapaliny, nepokládejte pod tekoucí vodu a to ani za účelem čištění.
- Přístroj musí být napájen pouze napětím uvedeným na napájecí jednotce. Používejte pouze napájecí jednotku, která je dodávána výrobcem.
- Odpojte zařízení, jakmile ho přestanete používat, před čištěním, v případě poruchy.
- Chcete-li odpojit spotřebič, uchopte zastrčku, ne- tahejte za vedení.
- Nepoužívejte prodlužovačky.
- Zabraňte kontaktu zařízení s oblečením.
- Nepoužívejte epilátor:
  - na obličeji, řasy nebo vlasy
  - na poraněnou pokožku
  - v rizikových oblastech (křečové žíly, pihy,

## materská znaménka)

- trpíte-li kožními chorobami (ekzém, záněty, akné).

V případě používání na oblast bikin je tento přístroj určen výhradně k použití na vnější kontury. Nepoužívejte na nejnvnitřnější partie (stydke pysky). Z hygienických důvodů doporučujeme, abyste svůj přístroj nepůjčovali ani osobám z vašeho blízkého okolí.

- Po zachování vaší bezpečnosti je tento přístroj vyroben v souladu s platnými normami a nařízeními (směrnice pro níže uvedené, o elektromagnetické kompatibilitě, pro oblast životního prostředí...).
- **POZOR:** Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými (či duševními) schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohládí osoba odpovědná za jejich bezpečnost, ať už nezávisle nebo pokud je tato osoba předem neposílala o používání tohoto přístroje. Dohláďte na to, aby si děti nehrály s přístrojem nezávisle.
- Při čištění nepoužívejte brusné čištění prostředky nebo škrábky.
- Nepoužívejte při teplotě nižší než 0 °C a vyšší než 35 °C.

## ZÁRUKA

Váš přístroj je určen pouze pro domácí použití. Přístroj není určen k používání v komerčních prostorech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

## PODÍLEME SI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

- 1 Váš přístroj obsahuje velké množství recyklovatelných nebo recyklovatelných materiálů a akumulatorů.
- 2 Odnešte proto přístroj do sběrného dvora nebo do autorizovaného servisu, kde bude provedeno jeho zpracování.

Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## PŘÍPRAVA POKOŽKY

- Váše pokožka musí být čista a suchá.
- Epilace na suchu: Mléč červené tečky, které se po epilaci objeví, jsou důkazem toho, že vaše chloupky byly dobře vyřazeny a rychle vymizí. Z tohoto důvodu provádějte epilaci raději večer. V případě potřeby použijte po epilaci uklidňující krém.

## PEELING (DLE MODELU)

- Doporučujeme vám používat exfoličantní láhvu dva dny po epilaci, aby nedošlo k porušení pokožky.
- Nepoužívejte zarohé peelingu gely ani kremy.
- Po peelingu vám doporučujeme přetrít obličejovou oblast vlhkou rękavicí a s její pomocí odstranit zbytky kůže.

## SK

Pred použitím si poriadne prečítajte.

## BEZPEČNOST

- **VAROVANIE:** Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámení s bezpečným použitím tohto zariadenia a rozumujú možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj uchovávajte na suchom mieste.
- Neponárajte a nedávajte pod tečúcu vodu, ani za účelom čistenia.
- Prístroj môže byť napájaný len napätím uvedeným na napájacom bloku. Používajte len model napájacieho bloku, ktorý dodáva výrobca.
- Keď prístroj nepoužívate, pred každým čistením a v prípade poruchy prístroj odpojte od zdroja elektrickej energie.
- Pri odpájaní zariadenia zo siete ho uchopte za zastrčku. Neťahajte za prívodný kábel.
- Nepoužívajte predlžováký kábel.
- Prístroj nesmie prichádzať do kontaktu s oblečením.
- Epilátor nepoužívajte:
  - na tvár, mihalnice alebo vlasy
  - na poranenej pokožke,
  - v rizikových oblastiach (rozšírené žily, znamienka krásy, materské znamienka),
  - ak trpíte kožnými ochoreniami (ekzém, zápalý, akné).

V prípade používania prístroja v oblasti bikin ho aplikujte iba na vonkajšie kontúry. Nepoužívajte v intímnejších oblastiach (lonové pysky). Z hygienických dôvodov vám odporúčame svoj prístroj nepožičiavať ani najbližším osobám.

- Po vašu bezpečnosť je tento prístroj vyroben v súlade s platnými normami a predpismi (smernica o nízkofrekvenčných zariadeniach, elektromagnetická kompatibilita, životnom prostredí...).
- **VAROVANIE:** Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so sníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti a znalosti, ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla potrebné pokyny týkajúce sa používania prístroja. Dohláďte na to, aby si deti nehrali s prístrojom.
- Nečistite ho za použitia drsných alebo škrábavých látok.
- Nepoužíajte ho pri teplotě nižší ako 0 °C a vyšší ako 35 °C.

## ZÁRUKA

Váš prístroj je určený iba na domáce používanie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka stráca svoju platnosť v prípade nesprávneho používania.

## CHRÁNĚME ŽIVOTNĚ PROSTŘEDÍ!

- 1 Váš přístroj obsahuje velké množství recyklovatelných materiálů a akumulátorů.
- 2 Uklídejte ho v zbernom mieste alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby došlo k jeho správnej likvidácii.

## PŘÍPRAVA POKOŽKY

- Váše pokožka musí být čistá a suchá.
- Epilace na suchu: Mléč červené body, které se objeví po depilaci, dokazují, že vaše chloupky boli dobře vyřazeny a rychle vymizí. Z tohoto důvodu sa depilácie radšej večer. Ak je to potrebné, po depilácii naneste masťový krém.

## PEELING (PODĚA MODELU)

- Dopřujeme vám odporúčame použít exfoličantní láhvu 2 dni před epilací, aby ste si vyhlí podkožní lupičky.
- Nepoužívejte zarohé peelingu gely ani kremy.
- Po peelingu vám doporučujeme přetrít obličejovou oblast vlhkou rękavicí, aby sa odstránila odumrtá pokožka.

## HU

Használat előtt olvassa el figyelmesen.

## BIZTONSÁG

- **FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakoriat és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatót kaptak a készülék biztonságos használatáról és megismerték a velük járó veszélyeket. A gyerekek soha ne játszzanak a készülékkel. A gyerekek felügyelet nélkül soha ne végezzenek takarítást vagy karbantartást készüléken!
- Tartsa szárazon a készüléket.
- Ne merítse vagy helyezze folyóvíz alá, még tisztításhoz sem.
- A készülék kizárólag a tápegységen feltüntetett feszültséggel működhető. Ne használjon a gyártó által mellékelte eltérő tápegységet.
- A készülék ne érintkezzen a ruházatával.
- A készülék elektromos hálózati kábelét ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki.
- Ne hosszabbítsa meg a kábelt.
- A készülék ne érintkezzen a ruházatával.
- Ne használja az epilátort a következő esetekben:
  - az arcával, a szempillájával, illetve a hajával
  - sérült bőrfelületeken
  - kockázatos területeken (hegek, anyajegyek, egyéb születési bőrhibák)
  - ha valamilyen bőrbetegségben szenved (ekcéma, gyulladós, tályogok).
- A bikini zónán való használat esetén a készülék csak a külső kontúr szőrtelenítésére használja. A készülék a legintimebb területek (szeméremajkak környéke) epilálására nem alkalmas. Higiéniai

okokból a készüléket másoknak kölcsönadni, még a szűkebb környezetben belül sem tanácsos.

- Az Ön biztonság érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak és előírásoknak. (Kiesztési/berendezési irányelv, elektromágneses kompatibilitás, környezetvédelem...).
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel személyek (gyermek) és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha előzetesen a biztonságáról felőles személytől megkapták a szükséges útmutatót, illetve ismereteket nélkülözés személyek esetében. Gondozzák a gyermek felügyeletét, és ne engedje játszani őket a készülékkel.
- Használatkor ne használjon maszt vagy agresszív szereket.
- Ne használja a készüléket 0 °C-nál alacsonyabb, illetve 35 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

## GARANCIA

A készülék kizárólag otthoni személyes használatra való. Profesionális célokra használni tilos. Nem megfelelő használat esetén a garancia érvényes veszi.

## VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELMEBEN!

- 1 Az Ön termék számos visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz. Vágye el a kijelölt gyűjtőhelyekre, vagy emek hályában hivatalos márkaszervizbe, hogy megfelelően hasznosíthassák.

Ezen útmutatók weboldalon is elérhetőek: [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## A BŐR ELŐKÉSZÍTÉSE

- Bőr legyen tisztas és száraz.
- Szőrzet epilálás: a bőrfelületet epilálás előtt vörös pontok azt bizonyítják, hogy a szőrzetát sikeresen eltávolítottuk, a pontok hamar eltűnnek. A fenti okokból az epilálást lehetőleg este végezzük. Szőrzet eltávolítás után a bőrt meg kell tisztítani és nyugtatót kell kenni.
- **NAMIAKOKA (MODELTŐ FÉLŐGÉNY)**
  - Javasoljuk a hámlasztóval használatát 2 nappal az epilálás előtt, hogy az ne irritálja bőrt.
  - Ne használjon hámlasztó gél vagy krémeket a hámlasztás idején.
  - Ne használja azt javasoljuk, hogy törölje át az érintett területet egy nedves törülközővel, hogy elkerültesse az elhalt bőrt. Utána szarja meg bőrt alaposan.

## BG

Прочетете внимателно преди употреба.

## BEZOPACHNOST

- **ВНИМАНИЕ:** Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уредом не трябва да си играят деца. Да не се извършва почитване и поддръжка от деца, оставени без надзор.
- съхранявайте уреда на сухо място.
- Не потапяйте и не поставяйте под тежачка вода, дори при почитване.
- Уредът трябва да се захранва единствено с напрежение, отбелязано върху захранващия блок. Използвайте само захранващ блок от модела, предоставен от производителя.
- Изключете устройството, ако не го използвате повече, преди почитване и в случай че забележите някакъв проблем.
- За да изключите устройството от контакта, не дърпайте от кабела.
- Не използвайте удължителни кабели.
- Не поставяйте устройството в близост до облеклото.
- Не използвайте epilatora:
  - в близост до лицето, до миглите или косата
  - върху рани по кожата
  - върху опасни зони (разширени вени, бенки, родилни петна)
  - при кожни заболявания (екземи, възпаления, акне).

При ползване за бикини-зоната, този уред се използва само за външния контур. Да не се използва за най-интимните зони (срамни устни). От съображения за лична хигиена, не ви препоръчваме да предоставяте вашия уред за ползване от други лица, дори от близките ви.

## GARANCIA

Tози уред е предначертан единствено за домашно ползване. Не може да бъде използван като професионален уред. При неправилно ползване гаранцията отпада.

## DA UČASTVAME V ZAŠTITATA NA OKOLNATA SREDA!

- 1 Вашiot уред съдържа много материјал, които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани и преработени за батерии.
- 2 Преди да ги извадите от уреда, помислете при липса на оторизирани центри, за да бъде извършена обработка на отпадък.

Tези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## PODĚTANIE NA KOKATA

- Kozma trība dae eia i sucha.
- Epilácia na suchu: Malé červené bodky, ktoré sa objavujú po epilácii, dokazujú, že vlasné chlupky boli dobre vyřazeny a rýchlo vymiznú. Z tohto dôvodu sa depilácie radšej večer. Ak je to potrebné, po depilácii naneste masťový krém.

## RO

A se citi cu atenție înainte de utilizare.

## SIGURANTA

- **AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicite. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.
- Păstrați aparatul într-un loc ferit de umiditate.
- Nu scufundați produsul în apă și nu îl țineți sub jet de apă, nici măcar pentru a curăța.
- Aparatul trebuie alimentat numai cu tensiunea indicată pe blocul de alimentare. Nu utilizați un alt bloc de alimentare decât modelul furnizat de către constructor.
- Deconectați aparatul imediat ce nu îl mai utilizați, înaintea de a-l curăța, în caz de defectiune.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablu, ci de stecher.
- Nu folosiți un prelungitor electric.
- Nu aduceți aparatul în contact cu hainele.
- Nu utilizați epilatorul:
  - pe față, gene sau păr
  - pe o piele cu leziuni
  - pe zone cu risc (varice, alunițe, semne din naștere)
  - dacă suferiți de afecțiuni cutanate (eczemă, inflamații, acnee).
- În cazul utilizării în zona bikinilor, acest aparat este destinat strict pentru conturul exterior. Nu l utilizați în zonele cele mai intime (labii). Din considerente de igienă, vă recomandăm să nu imprumutați aparatul dumneavoastră nici măcar persoanelor apropiate.
- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile Directivei privind dispozitivele de joasă tensiune, Directivei privind compatibilitatea electromagnetică, Directivei privind protecția mediului...

- **AVERTISMENT:** Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au primit beneficiu, din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor, de supraveghere sau pentru a prezenta și țineți la utilizarea aparatului. Copii trebuie supravegheați pentru a avea grijă și nu se joace cu aparatul.
- Nu curățați aparatul cu produse abrazive sau corozive.
- Nu utilizați aparatul la temperaturi mai mici de 0 °C și mai mari de 35 °C.

## GARANTIE

Acest aparat este destinat exclusiv unei utilizări casnice. Aparatul nu trebuie utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

## SA CONTRIBUIM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

- 1 Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile și acumulatori.
- 2 Duceți aparatul la un punct de colectare sau, dacă nu este disponibil, la un centru de servicii agregat pentru a asigura procesarea acestuia.

Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## PREGĂTIREA PIELI

- Pielea trebuie să fie curată și uscată.
- Utilizarea pe uscat: Măști puncte roșii care apar după epilare sunt dovadă faptul că firele de păr au fost bine smulșate și vor dispărea în scurt timp. Din acest motiv, epilați-vă de preferință seara. Dacă este necesar, aplicați o cremă cu proprietăți calmante după epilare.

## EXPLORARE (IN FUNCTIE DE MODEL)

- Nu utilizați epilatorul sau un gel sau o cremă exfoliantă.
- După exfoliere, vă recomandăm să vă ștergeți cu mânășă de baie umedă pentru a îndepărta pielea

## SL

Pred uporabo natančno preberite navodila.

## VARNOST

- **OPOZORIJE:** Napravo lahko uporabljajo otroci starji 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušnje in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru.
- Ne potapljajte ali postavljajte pod tekočo vodo niti zaradi čiščenja.
- Aparat napajajte izključno z napetostjo, ki je napisana na akumulatorju. Nikoli ne uporabljajte drugega akumulatorja kot modela, ki ga dobavi proizvajalec.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate, pred vsakim čiščenjem in v primeru težav.
- Ko izvlačite kabel, pridržite vtičnico (ne vlecite kabla).
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla.
- Aparat ne sme priti v stik z oblačili.
- Aparata ne uporabljajte:
  - na obrazu, obrveh ali lasih
  - na poškodovani koži
  - na občutljivih mestih (razširjene vene, pege, znamenja)
  - če imate nezdravo kožo (ekcem, vnetje, akne)
- V primeru, da aparat uporabljate za bikini področje, je uporaba namenjena izključno na zunanjih delih, ne uporabljajte ga na intimnem predelu. Iz higijenskih razlogov ne priporočamo posojanja aparata niti najbližjim osebam.

- Za vašo varnost, aparat izdelan v skladu s pomembnimi standardi in zahtevami (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, zaščita okolja...).
- **OPOZORIJE:** Aparat ni namenjen za uporabo oseb (vključno z otroci), katerih fizične, senzorne ali mentalne sposobnosti so pomanjkljive, kakor tudi ne osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja za uporabo aparata, razen v primeru, ko jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, oziroma, v kolikor so jim predhodno pojasnjena navodila za uporabo. Priporočljivo je nadzorovati otroke ter preprečiti, da bi se igrali z aparatom.
- Ne čistite abrazivnimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte na temperaturi pod 0 °C ali nad 35 °C.