


Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА**




DY1411

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования


**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА**



DY1411

DY1411




**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

DY1411



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

8. Кнопка «RESET» (Сброс)
 При помощи этой кнопки все текущие настройки отменяются, и пульт возвращается в начальное положение.

9. Кнопка «CLEAN» (Очистка)
 а. Когда пульт ДУ выключен, нажмите кнопку «clean» – направляющие жалюзи станут в изначальное положение для охлаждения. Максимальное время продолжительности работы функции «clean» – 35 минут. Эта функция служит для очистки пыли на испарителе и очищает воду внутри испарителя, а также предотвращает образование плесени и неприятного запаха.
 б. После включения функции «clean» повторно нажмите кнопку «clean» для ее выключения или нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл/Выкл) для отмены этой функции и запуска кондиционера.
 в. Функция очистки прекратит работу через 35 минут работы в любом режиме.
 Примечание: функция «clean» может быть установлена параллельно функциям «time start» («таймер»). В этом случае функция «time start» будет выполняться после функции «clean».

10. Кнопка «SPEED» (Скорость)
 Скорость работы вентилятора выбирается из следующих режимов:
 (Низкая – Средняя – Высокая – Автоматическая)

11. Кнопка «SWING» (Качание)
 Нажмите на эту кнопку, и жалюзи решетки вертикального направления воздуха начнут поворачиваться автоматически. Когда Вы хотите установить горизонтальное направление потока воздуха, снова нажмите на кнопку, и жалюзи решетки вертикального направления потока воздуха останутся в заданном положении.

12. Кнопка «FEELING»
 Когда отобразится кнопка «FEELING», кондиционер против плесени. Выключение функции «yes» (вкл.) или «no» (выкл.). Данная функция управляет пультом дистанционного управления в режимах охлаждения, осушения и автоматическом режиме (охлаждение и осушение).

13. Кнопка таймера
Настройка времени включения таймера («ON»):
 а. Нажмите на кнопку «таймер», таймер – на ЖК-экране отобразится таймер. Нажмите кнопку «таймер» и время таймера – от 0,5 ч до 24 ч.
 б. Нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы установить время таймера. Каждое нажатие увеличивает время на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает время таймера на 1 час.
 в. После окончания, нажмите кнопку «таймер» для подтверждения или уменьшите время таймера на 1 час.
 г. Можно установить дополнительные функции кондиционера для включения в определенное время.
 д. Можно установить дополнительные функции кондиционера для создания комфортного состояния при включении кондиционера (включая режим, температуру, влажность, скорость вентилятора и т.д.). ЖК-дисплей отображает настройки и вносит в память. Когда наступит заданное время, кондиционер автоматически начнет работу согласно Ваших настроек.

Настройка время выключение таймера («OFF»):
 а. При включенном пульте ДУ, нажмите кнопку «таймер» – на ЖК-дисплее отобразится надпись «TIMER OFF» («Таймер Выкл») и время таймера.
 б. Нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы установить время таймера. Каждое нажатие увеличивает время на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает время таймера на 1 час.
 в. После окончания, нажмите кнопку «таймер» для подтверждения или уменьшите время таймера на 1 час.
 г. Можно установить дополнительные функции кондиционера для создания комфортного состояния при включении кондиционера (включая режим, температуру, влажность, скорость вентилятора и т.д.). ЖК-дисплей отображает настройки и вносит в память. Когда наступит заданное время, кондиционер автоматически начнет работу согласно Ваших настроек.

14. Кнопка очистки от плесени «FUNGUS PROOF» (Антиплесень)
 Кондиционер оборудован специальной функцией против плесени. Выключение функции «yes» (вкл.) или «no» (выкл.). Данная функция управляет пультом дистанционного управления в режимах охлаждения, осушения и автоматическом режиме (охлаждение и осушение).

15. Кнопка «LOCK» (Замок)
 Нажмите кнопку LOCK в режиме дистанционного управления – пульт перейдет в режим блокировки. Все кнопки на пульте дистанционного управления будут неактивны. Нажмите кнопку LOCK повторно, чтобы вернуть пульт к работе. Если функция включена, не нужно перезапускать кондиционер до прекращения режима сна.
 4. Данная функция не будет работать при выключении таймера или полной остановки.
 3. Если функция включена, не нужно перезапускать кондиционер до прекращения режима сна.
 2. При включенном кондиционере и пульте ДУ нажмите пульт ДУ на кнопку «FUNGUS PROOF», функция «FUNGUS PROOF» выключена. Произведите звуковой сигнал. Функция «FUNGUS PROOF» выключена. Если функция включена, она будет включаться по умолчанию при запуске кондиционера.
 1. Отключите от сети питания кондиционер (выключите выключатель розетки).
 2. Для отключения функции:
 а. Нажмите на кнопку «таймер», таймер – на ЖК-экране отобразится таймер. Нажмите кнопку «таймер» и время таймера – от 0,5 ч до 24 ч.
 б. Нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы установить время таймера. Каждое нажатие увеличивает время на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает время таймера на 1 час.
 в. После окончания, нажмите кнопку «таймер» для подтверждения или уменьшите время таймера на 1 час.
 г. Можно установить дополнительные функции кондиционера (включая режим, температуру, влажность, скорость вентилятора и т.д.). ЖК-дисплей отображает настройки и вносит в память. Когда наступит заданное время, кондиционер автоматически начнет работу согласно Ваших настроек.

16. Кнопка «HEALTH» (Здоровье)
 При помощи кнопки «HEALTH» включается функция «здоровья».

17. Кнопка режим сна
 Нажмите «SLEEP» на внутреннем блоке замкнет индикатор режима сна.
 1. Нажмите «SLEEP» на внутреннем блоке замкнет индикатор режима сна.
 2. После включения режима сна в режиме охлаждения, прибор повысит температуру на 1 градус через час, и еще через час - еще на 1 градус. После включения режима сна в режиме обогрева, прибор повысит температуру на 2 градуса через час, и еще через час - еще на 2 градуса. В режиме сна прибор будет работать 7 часов, затем автоматически останется.
 Примечание: нажмите клавиши **MODE** или **On/Off** привелет к снятию режима сна.

18. Кнопка «AUTO» (Автоматический режим)
 В режиме только охлаждения или обогрева нажмите эту кнопку – скорость вентилятора автоматически настроится на максимальную пропорциональность. На ЖК-дисплее отобразится надпись «high fan». При включении функции «Strong» работа кондиционера будет максимальной в режиме осушения или обогрева.

19. Кнопка «STRONG» (Усиленный режим)
 В режиме только охлаждения или обогрева нажмите эту кнопку – скорость вентилятора автоматически настроится на максимальную пропорциональность. На ЖК-дисплее отобразится надпись «high fan». При включении функции «Strong» работа кондиционера будет максимальной в режиме осушения или обогрева.

20. Кнопка «SCREEN» (Экран)
 При помощи кнопки «SCREEN» ЖК-дисплей можно включить или выключить.

21. Кнопка «MODE» (Режим)
 При помощи кнопки «Mode» выбираются разные режимы работы. При каждом нажатии на кнопку «Mode» режим работы будет меняться, и на дисплее будет отображаться:
AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN—AUTO
 Автоматический режим, Режим охлаждения, Режим осушения, Режим обогрева, Режим вентилятора, Автоматический режим).
 Примечание: кондиционер типа cold wind не имеет функции обогрева.

22. Кнопка «+» или «-»
 При помощи клавиш «+» или «-» установите требуемую температуру в диапазоне от 16°C до 32°C. При нажатии кнопки информация на дисплее будет меняться.

23. Кнопка «MODE» (Режим)
 При помощи кнопки «Mode» выбираются разные режимы работы. При каждом нажатии на кнопку «Mode» режим работы будет меняться, и на дисплее будет отображаться:
AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN—AUTO
 Автоматический режим, Режим охлаждения, Режим осушения, Режим обогрева, Режим вентилятора, Автоматический режим).
 Примечание: кондиционер типа cold wind не имеет функции обогрева.

24. Кнопка «SCREEN» (Экран)
 При помощи кнопки «SCREEN» ЖК-дисплей можно включить или выключить.

25. Кнопка «HEALTH» (Здоровье)
 При помощи кнопки «HEALTH» включается функция «здоровья».

26. Кнопка «STRONG» (Усиленный режим)
 В режиме только охлаждения или обогрева нажмите эту кнопку – скорость вентилятора автоматически настроится на максимальную пропорциональность. На ЖК-дисплее отобразится надпись «high fan». При включении функции «Strong» работа кондиционера будет максимальной в режиме осушения или обогрева.

27. Кнопка режим сна
 Нажмите «SLEEP» на внутреннем блоке замкнет индикатор режима сна.
 1. Нажмите «SLEEP» на внутреннем блоке замкнет индикатор режима сна.
 2. После включения режима сна в режиме охлаждения, прибор повысит температуру на 1 градус через час, и еще через час - еще на 1 градус. После включения режима сна в режиме обогрева, прибор повысит температуру на 2 градуса через час, и еще через час - еще на 2 градуса. В режиме сна прибор будет работать 7 часов, затем автоматически останется.
 Примечание: нажмите клавиши **MODE** или **On/Off** привелет к снятию режима сна.

RU

1. Кнопка On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ).
 Позволяет включить/выключить прибор.

2. Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ:
 Если пульт ДУ находится в одном из режимов (ВКЛ/или ВЫКЛ), ЖК экран будет светиться или нет.
 Цифровой дисплей:
 В режиме нормальной работы он отображает заданную температуру. После включения функции Feeling, на дисплее будет отображаться комнатная температура, а в режиме таймера на дисплее будет отображаться настройка таймера.

3. Кнопка FEELING.
 Позволяет включить/выключить функцию Feeling.

4. Кнопка HEALTH.
 Позволяет включить/выключить функцию Health.

5. Кнопка SCREEN.
 Позволяет включить/выключить экран.

6. Кнопка SLEEP.
 Позволяет включить/выключить функцию Sleep.

7. Кнопка CLEAR.
 Позволяет сбросить настройки.

8. Кнопка LOCK.
 Позволяет заблокировать пульт.

9. Кнопка RESET.
 Позволяет сбросить настройки.

10. Кнопка SPEED.
 Позволяет выбрать скорость вентилятора.

11. Кнопка SWING.
 Позволяет выбрать направление движения жалюзи.

12. Кнопка FEELING.
 Позволяет включить/выключить функцию Feeling.

13. Кнопка HEALTH.
 Позволяет включить/выключить функцию Health.

14. Кнопка SCREEN.
 Позволяет включить/выключить экран.

15. Кнопка SLEEP.
 Позволяет включить/выключить функцию Sleep.

• Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации для корректной и безопасной эксплуатации кондиционера.
 • Инструкция должна находиться под рукой, чтобы можно было при необходимости воспользоваться ею.

Режим осушения

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим осушения.
2. При помощи кнопок «+» или «-» установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32°C.
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
4. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

Примечание:
 При включении кондиционера или при его перезапуске на ЖК-дисплее появляются цифры. В определенном режиме кондиционера на ЖК-дисплее появляются цифры, относящиеся к этому режиму.

Внимание

1. Направляйте пульт на приемный элемент прибора.
2. Пульт должен быть не далее 8 метров от прибора.
3. Между пультом и прибором не должно быть никаких препятствий.
4. Не бросайте и не роняйте пульт.
5. Не оставляйте пульт под воздействием прямых солнечных лучей, и не помещайте его вблизи источников тепла.
6. Применяйте батареи соответствующего типа
7. Перед длительным перерывом в использовании выньте батарей из пульта.
8. Если внутренний блок не подает сигнала о приеме команды, или на пульте не мигает значок передачи, замените батареи.
9. Если при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления кондиционер реагирует на сигналы, меняйте батарейки нет необходимости.
10. Утилизируйте батарейки надлежащим образом.

Безопасное для окружающей среды удаление
 Вы можете помочь в охране окружающей среды!
 Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

Использование пульта ДУ

1. Выдвиньте крышку пульта в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две новые батарейки (№ 7), соблюдая полярность батареек (+/-).
3. Установите крышку на место.

Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку MOOE, чтобы выбрать автоматический режим.
2. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
3. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

Охлаждение/Обогрев
 (кондиционер типа cold wind не имеет функции обогрева)

1. Нажмите MOOE, чтобы выбрать режим охлаждения или обогрева.
2. При помощи кнопок «+» или «-» установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32°C.
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю, низкую или Автоматическую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH, AUTO).
4. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

Режим вентиляции

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим охлаждения или нагрева.
2. Нажмите кнопку SPEED, чтобы установить высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора. (LOW, MID, HIGH).
3. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл) – загорится индикатор работы, кондиционер начнет работу в автоматическом режиме. Нажмите повторно кнопку – кондиционер выключится.

Примечание: в режиме вентиляции не действуют установки температуры.

Содержание
 Описание кнопок
 Использование пульта ДУ
 Установка батареек
 Автоматический режим работы кондиционера
 Охлаждение/обогрев
 Режим вентиляции
 Режим осушения

Описание кнопок

1. Кнопка On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ).
 Позволяет включить/выключить прибор.

2. Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ:
 Если пульт ДУ находится в одном из режимов (ВКЛ/или ВЫКЛ), ЖК экран будет светиться или нет.
 Цифровой дисплей:
 В режиме нормальной работы он отображает заданную температуру. После включения функции Feeling, на дисплее будет отображаться комнатная температура, а в режиме таймера на дисплее будет отображаться настройка таймера.

3. Кнопка FEELING.
 Позволяет включить/выключить функцию Feeling.

4. Кнопка HEALTH.
 Позволяет включить/выключить функцию Health.

5. Кнопка SCREEN.
 Позволяет включить/выключить экран.

6. Кнопка SLEEP.
 Позволяет включить/выключить функцию Sleep.

7. Кнопка CLEAR.
 Позволяет сбросить настройки.

8. Кнопка LOCK.
 Позволяет заблокировать пульт.

9. Кнопка RESET.
 Позволяет сбросить настройки.

10. Кнопка SPEED.
 Позволяет выбрать скорость вентилятора.

11. Кнопка SWING.
 Позволяет выбрать направление движения жалюзи.

12. Кнопка FEELING.
 Позволяет включить/выключить функцию Feeling.

13. Кнопка HEALTH.
 Позволяет включить/выключить функцию Health.

14. Кнопка SCREEN.
 Позволяет включить/выключить экран.

15. Кнопка SLEEP.
 Позволяет включить/выключить функцию Sleep.