



## Холодильная камера

- A. Панель управления
- B. Вентилятор и антибактериальный фильтр Microban (в зависимости от модели)
- C. Светодиодные индикаторы (в зависимости от модели)
- D. Полки
- E. Полка над ящиком для фруктов и овощей
- F. Овощной ящик
- G. Паспортная табличка (сбоку ящика для фруктов и овощей)
- O. Полки в дверце
- P. Держатель для бутылок (при наличии)
- Q. Полка для бутылок

- Зона наименьшего холода
- Зона среднего холода
- Самая холодная зона
- Зона для фруктов и овощей

## Морозильная камера

- H. Полка Stop Frost (если имеется)
- I. Верхний ящик (зона хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов)
- L. Средний ящик (зона хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов)
- M. Нижний ящик (зона замораживания)
- N. Лоток для кубиков льда (если имеется)

**Примечание:** все ящики, дверные полки и дверцы можно вынуть.

Идеальная температура хранения продуктов изначально предустановлена заводскими настройками.

**Прежде чем начинать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и кратким руководством пользователя.**

**Функции, технические характеристики и иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.**

## Вентилятор

Вентилятор предварительно установлен в состояние ВКЛ.

Включить или отключить вентилятор можно, нажав одновременно кнопки и приержав их в нажатом состоянии в течение 3 секунд.

Горячий индикатор функции 6th Sense Fresh Control указывает на то, что вентилятор включен и функция 6th Sense Fresh Control активирована. Если температура воздуха в помещении превышает 27°C или если на стеклянных полках видны капли воды, то для обеспечения лучшей сохранности продуктов рекомендуется держать вентилятор включенным. Отключение вентилятора способствует оптимизации энергопотребления.

**Примечание:** вентилятор включается автоматически после отключения электроэнергии или после отключения прибора.

## Быстрое охлаждение

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку , чтобы быстро понизить температуру в холодильной камере, или за 6 часов перед тем как в морозильную камеру будет помещено большое количество свежих продуктов. О включении функции будет свидетельствовать отображение иконки . Функция отключится автоматически через 30 часов; ее можно также отключить вручную повторным нажатием кнопки с последующим удерживанием в нажатом состоянии в течение 3 секунд.

**Примечание:** не кладите предназначенные для замораживания продукты вплотную с уже замороженными.

## Вкл./Режим ожидания

Удерживайте кнопку в нажатом состоянии в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. В режиме ожидания на дисплее нет никакой индикации, и освещение в холодильной камере не включается. Чтобы снова включить прибор, достаточно кратковременного нажатия кнопки.

**Примечание:** эта процедура не приводит к отключению прибора от сети электроснабжения.

## Функция 6th Sense Fresh Control

Этот режим позволяет быстро создать внутри холодильника оптимальные условия для хранения продуктов. При использовании этой функции вентилятор должен быть включен.

## Температура в холодильной камере

Настроить нужное значение температуры можно с помощью кнопки .

Предусмотрены пять положений настройки.

От менее холодной температуры (слева) до более холодной (справа)



## Если прибор не работает...

## Возможные причины:

## Способы устранения:

Панель управления отключена, прибор не работает.	Прибор находится в положении Режим ожидания. Возможна проблема с электропитанием.	Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания Проверьте: - отсутствие отключения электроэнергии - правильность подключения вилки к розетке или положение двухполюсного выключателя (проверьте подключение прибора к сети электропитания) - правильность включения защитных электроустройств в помещении - отсутствие повреждений кабеля питания
Не работает внутреннее освещение.	Лампочка требует замены.  Прибор находится в положении Режим ожидания	Модели с лампой накаливания: отсоедините прибор от электрической сети, проверьте и при необходимости замените лампу (см. инструкции в разделе "Замена лампы или светодиода"). Модели со светодиодными лампами: обратитесь в авторизованный сервисный центр. Включите прибор нажатием кнопки Режим ожидания.
Температура в камере недостаточно низкая.	Причин может быть несколько (см. раздел "Способы устранения")	Проверьте: - хорошо ли закрыта дверца - не установлен ли прибор вблизи источника тепла - установлена ли соответствующая температура в камере - осуществляется ли вентиляция и не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора
- нет ли воды в нижней части холодильной камеры	- не заблокировано ли отверстие для слива талой воды.	Очистите дренажное отверстие (см. раздел "Обслуживание и чистка прибора")
Передняя часть прибора, вдоль уплотнения дверцы, нагревается.	Это не неисправность. Такое нагревание предотвращает выпадение конденсата.	Устранять такое нагревание не нужно.
Индикаторы температуры в холодильном отделении мигают как показано на рисунке:	<b>Сигнал неисправности</b> Эта сигнализация свидетельствует об аварии технического компонента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Во время работы или при включении/выключении холодильник может издавать легкий кратковременный звук, подобный звуку переливающейся жидкости. Это нормально!