



# VIGOR®

формула комфорта

## HX-6445

### АККУМУЛЯТОРНАЯ БРИТВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!**

### Составные части

1. Защитный колпачок
2. Головка с лезвиями
3. Триммер
4. Корпус
5. Выключатель
6. Световой индикатор зарядки
7. Лезвия
8. Сетка
9. Щетка для чистки



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как Вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь в том, что параметры в сети соответствует параметрам, указанным на приборе и в данной инструкции.
2. Всегда выключайте бритву:
  - после использования
  - в случае любых неполадок
  - во время чистки данного прибора
3. Не пользуйтесь бритвой во время принятия ванны или душа.
4. Предохраняйте бритву от попадания влаги и не беритесь за нее мокрыми руками.
5. Не погружайте бритву, а также ее отдельные части в воду или другие жидкости.
6. Работающая бритва всегда должна находиться под Вашим контролем.
7. Никогда не тяните за шнур питания для отключения бритвы от подзарядки, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
8. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также бензин и прочие агрессивные средства.
9. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
10. Не пытайтесь использовать прибор при наличии каких-либо признаков повреждения самого прибора или сетевого шнура.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.  
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
12. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
13. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!**  
**ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.**

## **ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

1. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении off.
2. Вставьте шнур питания в бритву и включите штекер в сеть.
3. Зарядка начинается автоматически.
4. Следует заряжать батарею 8-12 часов. Не рекомендуется заряжать бритву более 12 часов поскольку это может нанести ей вред.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БРИТЬЯ**

1. Снимите защитный колпачок.
2. Переключите выключатель в верхнее положение.
3. Бритва готова к работе.
4. Брейтесь, слегка нажимая на бритву, против направления роста волос.

## **РАБОТА ТРИММЕРА**

1. Установите переключатель триммера в верхнее положение.
2. Триммер готов к работе.
3. Перед тем, как сбрить длинную шетину, предварительно подстригите ее коротко триммером.

## **УХОД И ЧИСТКА**

Электрическую бритву необходимо чистить каждый раз после бритья.

1. Выключите бритву.
2. Снимите насадку с сеткой.
3. Не разбирайте насадку с сеткой.
4. Снимите бреющие ножи.
5. Выдвиньте триммер вверх.
6. Щеточкой почистите нож, сетку и триммер.
7. После чистки соберите электрическую бритву в обратном порядке.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Питание	220-240 В, 50 Гц
Мощность	3 Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.10.2015

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

Производитель: VIGOR HUNGARY KFT (ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ),  
Адрес производителя: 1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY (1125,  
БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ)

---

**VIGOR®**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

