






**EPILATORS : DRY USE**www.rowenta.com

1820003101



EN - *According to model	SL - *Ödvinso od modela
FR - *Selon modèle	UK - *Sanovo sia mojeni
DE - *Abhängig von dem Modell	SK - *Podľa modelu
NL - *Afhangelijk van het model	SR - *U zavisnosti od modela
IT - *Secondo il modello	ET - *Sõltuvust mudelist
ES - *Según modelo	HU - *Modellfűggően
PT - *Consoante o modelo	HR - *ovisno o modelu
EL - *Ανάλογα με το μοντέλο	LT - *Priklausomai nu modelio
NO - *Avhengig av modell	BG - *Според модела
SV - *BERÖRDEND PÅ MODELL	BS - *Ovisno o modelu
DA - *Abhängig vom Modell	LV - *Atbilstoši modeļam
FI - *Mallin riippuva	
TR - *Modelle göre	
PL - *W zależności od modelu	
RO - *În funcție de model	
RU - *В зависимости от модели	
CS - *Dle modelu	

Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

ATTENTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Keep the appliance in a dry place.
- Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• ENS: The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

- To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.
- Do not use extension cables.

- Ensure the appliance does not come into contact with clothes.
- Do not use the epilator:

- on the face, eyelashes or hair.
- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• ENS: This appliance is not designed for medical purposes (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge; unless they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their health. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

- Do not use abusive or corrosive products to clean the appliance.
- Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

GARANTIE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

PREPARATION OF THE SKIN

- Your skin must be clean dry.
- Dry skin: the small red dots which appear after epilation show that hair has been removed without being cut. For this reason it is advisable to use the epilator at night. If necessary apply a soothing cream after epilation.

PEELING (ACCORDING TO MODEL)

- We strongly recommend that you use the Epilator Head 2 days before using your epilator to avoid skin irritation.
- And not to use a peeling gel or cream at the same time.

- After peeling, we advise you to wipe over the area with a moist flannel to remove any dead skin.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

- Maintenir l'appareil au sec.

- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• ENS : L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

- Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

- Ne pas utiliser de rallonge.

- Ne pas mettre l'appareil au contact des vêtements.

- Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur le visage, sur les cils ou les cheveux.

- sur une peau blessée

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)

TUN SIE ETWA FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

• Ihr Gerät enthält zahlreiche verwertbare oder recycelbare Materialien.

• Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung an einer Sammelleiste Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

VORBEREITUNG DER HAUT

• Haut nicht mit Wasser und trocken reinigen.

• Trockenlegen: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haare wirklich entfernt wurden, sie verschwinden schnell. Epilieren Sie sich deshalb bevorzugt abends.

Verwenden Sie falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acne).

En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement).

ATTENTION : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles, ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une responsable de leur sécurité, d'un entraînement ou d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrodants.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé des fins professionnelles.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Ambiance, etc.)

ATTENTION : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles, ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une responsable de leur sécurité, d'un entraînement ou d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

• Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrodants.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

• Retirez l'appareil de la boîte de transport et déposez-le dans un centre service agréé pour son traitement soit effectué.

Co instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

PRÉPARATION DE LA PEAU

• Votre peau doit être propre et sèche.

• Des petits points rouges apparaissent après l'épilation, mais disparaissent rapidement. Pour cette raison, épiliez vous de préférence le soir. Appliquez si besoin une crème apaisante après l'épilation.

• Ne pas utiliser simultanément un gel ou une crème pommeante.

• Apès la gommage, nous vous recommandons de passer un gant humide pour évacuer les peaux mortes.

Laos Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen um, jedwedtes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Hätte der Apparat einen anderen Kontakt mit dem Kind, kann es zu Verletzungen kommen.

• Der Apparat darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Entfernen Sie das Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

• Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

• Verwenden Sie den Epilator nicht:

- an Gesicht, Wimpern oder Haaren.

- auf verletzter Haut.

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne). Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

- auf denjenigen, die nicht für die Verwendung eines elektrischen Epilators geeignet sind.

- auf Menschen mit schweren oder älteren Problemen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schweren oder älteren Problemen einhergehen, kann es zu Verletzungen kommen.

- Wenn Sie nicht mit schwer

